

Boletim Técnico

REVESTIMENTO DE PEDRAS NATURAIS

Descrição

Este revestimento reproduz o efeito de pedras naturais nobres, sua elegância está nos detalhes devido ao brilho e nuances que remetem um aspecto mais aconchegante, proporcionando mais luminosidade ao ambiente. É um revestimento para uso externo e interno texturizado à base emulsão acrílica estirenada, de elevada consistência e resistência. Possui também um grande poder de dureza e aderência, além de ser hidrorrepelente. Sua aplicação é simples, mas recomenda-se mão de obra qualificada. OBSERVAÇÃO: POR SE TRATAR DE REVESTIMENTO DE COR NATURAL, NÃO DEVE SER MISTURADOS LOTES NA APLICAÇÃO DEVIDO A DIFERENÇA DE TONALIDADE. ABNT NBR 11702-Tipo 4.6.3. Produto em conformidade com a norma ABNT NBR 17134.

Indicação

Reboco, massa acrílica, gesso, concreto e fibrocimento.

Aplicação deve ser realizada por mão de obra qualificada.

Antes da aplicação do Revestimento de Pedras Naturais Fortex, é fundamental que a superfície esteja devidamente preparada conforme as recomendações técnicas. Recomendamos a aplicação de uma demão prévia do Primer Acrílico, tanto em ambientes internos quanto externos. Esse primer tem a função de selar a superfície, promover melhor ancoragem do revestimento e reduzir falhas na aplicação. Após a aplicação do primer, deve-se respeitar um intervalo mínimo de 4 horas para sua secagem completa antes de iniciar a aplicação do revestimento.

Atenção: Não deixar o PRIMER ACRÍLICO exposto sem o acabamento por um período superior a 15 dias, a fim de evitar perda de desempenho na ancoragem do produto final.

A cor do primer a ser utilizada deve seguir a especificação indicada no catálogo deste produto. Após a secagem adequada do primer, o revestimento deve ser aplicado com desempenadeira de aço inox, espalhando o produto uniformemente na direção onde ainda não houve aplicação. O excesso deve ser retirado durante o processo. Finalize pressionando a desempenadeira sobre a superfície para garantir o correto aglutinamento dos grãos e acabamento adequado.

Boletim Técnico

REVESTIMENTO DE PEDRAS NATURAIS

Propriedade físico-químico

- Cor: Cores
- Brilho (60°): não aplicado
- Sólidos por Peso: 49% – 58%
- Sólidos por Volumes: 38% – 44%
- Viscosidade: 95 – 105 ku
- Peso Específico: 1,30-1,40 g/cm³
- Ponto de fulgor: > 100°C
- VOC (compostos orgânicos voláteis): 17,76 G/L
- Prazo de Validade: 24 Meses

Composição Química

Composta de emulsão acrílica estirenada, aditivos, pedras naturais, espessantes celulósicos e acrílicos, coalescentes, hidrocarbonetos alifáticos, microbicidas não metálicos e água.

Classificação

ABNT NBR 11702-Tipo 4.6.3. e 4.6.2. Produto em conformidade com a norma ABNT NBR 17134.

Características

- ✓ Alta Proteção
- ✓ Alta durabilidade
- ✓ Elegância
- ✓ Exterior e interior

Boletim Técnico

REVESTIMENTO DE PEDRAS NATURAIS

Informações Técnicas

Dados de Aplicação	
Diluição	Pronta para uso, não é recomendado diluir.
Secagem	Ao toque: 12 horas. Final: 72 horas. Cura total: 7 a 21 dias.
Rendimento	Até 5 a 7m ² por embalagem de 20kg por demão. Dependendo da gramatura, recomenda-se 1 a 2 demãos. O rendimento pode variar de acordo com o tipo de condição da superfície a ser pintada bem como cor do produto.
Ferramentas	Desempenadeira  Espátula 

Boletim Técnico

REVESTIMENTO DE PEDRAS NATURAIS

Preparação da Superfície

- **Para atingir resultado esperado, cuidados prévios devem ser rigorosamente observados. A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, sem gordura, graxa, sabão e mofo. Conforme norma ABNT NBR 13245, antes de iniciar a pintura, observe as orientações abaixo:**

Reboco ou concreto novo: Aguardar a cura por no mínimo 30 dias, em seguida lixar e eliminar o pó e aplicar o Selador Acrílico Pigmentado Fortex.

Reboco fraco (baixa coesão) ou altamente absorvente (Fibrocimento): Aguardar secagem de cura (30 dias no mínimo). Aplicar uma demão de fundo Preparador de Paredes Fortex, conforme recomendações da embalagem.

Imperfeições rasas: Aplicar uma demão de Fundo Preparador de Paredes Fortex, conforme recomendações da embalagem e corrigir com Massa Acrílica Fortex em superfícies exteriores ou interiores ou Massa Corrida Fortex em superfícies interiores.

Imperfeições Profundas: Corrigir com reboco e aguardar cura (30 dias no mínimo).

Imperfeições acentuadas na superfície: Lixar e eliminar o pó e corrigir com Massa Acrílica Fortex em superfícies exteriores ou interiores ou Massa Corrida Fortex em superfícies interiores. Superfícies caídas e Superfícies com partículas soltas ou mal aderidas: Raspar ou escovar a superfície eliminando as partes soltas. Aplicar uma demão de Fundo Preparador de Paredes Fortex, conforme recomendações da embalagem.

Superfícies com gordura ou graxa: Lavar com uma solução de água e detergente neutro e enxaguar. Aguardar a secagem.

Partes mofadas: Lavar com uma solução de água e água sanitária, em partes iguais. Esperar 2 horas e enxaguar bem. Aguardar a secagem.

Abra a embalagem e misture bem o produto com uma ferramenta limpa. Quer uma dica?

Recomendações

Boletim Técnico

REVESTIMENTO DE PEDRAS NATURAIS

Misture apenas a quantidade de produto que você vai usar na hora da pintura. Evite aplicação do produto em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 85%. Validade conforme etiqueta. Após aberto utilizar o produto em até 90 dias, desde que fechado e armazenado adequadamente, sem diluir. Para garantir um melhor performance utilizar os produtos auxiliares FORTEX. **Não recomendamos a diluição com outros produtos.**